

1Knob Booser 部品表

種別	メーカー	型番	定数など	備考1	数量
筐体	Hammond	1590B		アルミダイキャストケース	1
スイッチ	Nobrand	3PDT		フットスイッチ(押しボタンスイッチ)	1
オーディオジャック	マル信無線電機	MJ-159M		モノラルジャック	1
オーディオジャック	マル信無線電機	MJ-161M		ステレオジャック	1
DCジャック	マル信無線電機	MJ-10		電池スナップ使用可	1
LED	OptoSupply	OSB56A5111A		超高輝度5mm青色	1
ダイオード	PANJIT INTERNATIONAL INC.	1N4007		一般整流用ダイオード	1
トランジスタ	Fairchild Semiconductor	2N3904		汎用トランジスタ	1
ソケット	Nobrand	丸ピンIC用ソケット		シングル	1
抵抗器	各メーカー混在		1M	1/4W カーボン抵抗	1
抵抗器	各メーカー混在		470K	1/4W カーボン抵抗	1
抵抗器	各メーカー混在		100K	1/4W カーボン抵抗	1
抵抗器	各メーカー混在		10K	1/4W カーボン抵抗	2
抵抗器	各メーカー混在		470	1/4W カーボン抵抗	1
電解コンデンサ	Nichicon	FW Series	100 μ	25V耐圧以上	1
電解コンデンサ	Nichicon	FW Series	10 μ	25V耐圧以上	1
フィルムコンデンサ	Arcotronics/KEMET	R82 Series	0.047 μ	100V耐圧	1
POT	Garrettaudio Original	P16	10K	Bカーブ(Boost用)	1
ノブ	Nobrand			好みのもの	1
ユニバーサル基板	Nobrand				1
配線材	BELDEN	8503			3mくらい
熱収縮チューブ	Nobrand			ϕ 3mm	1m
電池スナップ	Nobrand	006P電池用		9V電池(006P)用	1

注意：同等品なら全てメーカー不問